管理者向け簡易マニュアル ver.2.0



[クリックシェア]

(CS-100/CSE-200 + /CSE-800)

Click

#### 設定ウィザード-

ClickShareを初回起動すると、設定ウィザードが起動します。初期設定内容を入力します。 「次へ」をクリックすると次のステップに進みます。

#### ウィザードで設定できる項目

#### ①カスタマイズ

投影画面に表示される内容を入力します。 必要に応じて、ご希望の内容を選択、もしくは入力します。

	-	61-20-4-	パスワード	
> 🔶				
1	カスタマイズ			
スクリー	-ンに表示されるテキスト の言語:	*5		
	会講定名:	会議室の名前を入力してく	ださい。	
	場所の名譲	場所の名誉を入力してくだ	ev.	
	ウェルカム メッセージ:	ウェルカム メッセージを入	カしてください。	

**2**システム

時間と日時を選択します。 日本の場合は「+9:00 Osaka,Sapporo」を選択し、日時を設定します。

# ジセキュリティー ご希望のセキュリティーレベルを設定します。

**③パスワード** webUIのパスワードを入力します。

デフォルトは「ID:admin、Password:admin」です。

#### らネットワーク

ご希望の周波数帯域を設定します。Wi-Fiパスフレーズを入力します。 デフォルトは「clickshare」です。

内田洋行のWebサイト

P.4「ClickShareベースユニットの無線LANの設定を変更する」参照

# ファームウェアを更新する

ベースユニットソフトウェア(ファームウェア)を最新版でご利用いただけるよう、ご購入後の更新をお願いいたします。2つの方法(Web管理画面経由、USBスティック経由)で更新ができます。

#### Web管理画面

<ul> <li>ソフトウェアをダウンロードします。ソフトウェアの最新バージョンを 内田洋行のWebサイト (http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/cse_series/support.html) からダウンロードします。</li> </ul>	UCHIOA オフィス分野 トップ 高島・カタリ オフィス別サ > KTタール > 第 無線対応プレ・	2007 ショールーム サポート・2月1-100 2月日日 2月日 2月日 2月日 2月日 2月日 2月日 2月日 2月日 2月
2ファイルを解凍します。		
● ●Web管理画面にアクセスします。	HOME	スプレゼンテーション ワイヤレスコンファレンス 導入事例 よくあるご質問 ムービー (CKEシリーズ) 導入事例 よくあるご質問 ムービー
P.1 step 4 参照		特長   ラインナップ・仕様   サポート   商品カタログ ※
④[サポート&アップデート]メニューをクリックします。		① ファートウェアの手動アップデート
ら[ファームウェアの手動アップデート]をクリックします。	<ul> <li>ニ カスタマイズ</li> <li>ロ ディスプレイと音声</li> </ul>	NECON RECORD
<ul> <li>③ファームウェアを保存したフォルダを開き、拡張子「.enc」</li> <li>ファイルを選択し、[開く]をクリックします。</li> </ul>	W - Rとネットワーク     ゼキュリティー     システム	27-40178037-93. Réligitiffaténing-selft80. Réft. Ré
⑦アップロードが始まります。	ファームウェアのアップデート	ファームウェアの自義意味. 京臣 ・ 記号句に元わって在臣内に5.六子山と由年の之気に合う正
③アップロード完了後、ボタンを再度ペアリングしてください。		7. ユントを1988年後日でしないとお、東部ファイム ボインストールとはすまで ファームウェアの手動アップデート 0.月をきまで ファームウェアのチアのアプデート 0.月をきまで ファームウェアのアプラード-
		③ ファームウェアのダウングレード教育

#### USBスティック更新

 ①USBメモリを用意します。 (パスワード保護などがかかっていないもの)
 ②ソフトウェアをダウンロードします。 Web管理画面経由の①参照
 ③USBメモリをPCに挿し、拡張子が「.enc」のソフトウェアを

 ④USBをPCから抜き、ClickShareベースユニット前面のUSBポートに 差し込みます。

⑤アップロードが始まり、次にファームウェアの更新が始まります。

❻完了後、USBメモリを抜いて、ボタンを再度ペアリングしてください。

2 USBメモリにコピーします。

ンのペア作成と更新を実行中

ンのペア作成と更新が完了しま 成と更新が完了しました。

### ボタンのペアリングを行う

ご購入後、あるいはファームウェア更新後必ず行ってください。また、会議室を移動するなどで、ボタンを 別のベースユニットに関連付けたい場合は、ペアリングを行ってください。

OclickShareベースユニットの電源をONにします。 (すでにONになっている場合はそのままお使いいただけます)





- ボタンが点滅します。表示機器 をつないでいる場合は右のよう に表示されます。
- ボタンが白色に点灯します。
   画面には右のように表示されます。

⑤ボタンを取り外してください。

※オプションのUSB-Cボタンを使う場合、CSE-200、CSE-800、CS-100は市 販の変換アダプタをご用意ください。(USB-A:オス、USB-C:メス)

日本語を表示する

ClickShare Webインターフェイスの	ClickShare Configurator	English •	English +
表示を日本語に設定します			الىرىية 简体中文
		- 1	繁體中文
① 画面右上の言語ドロップダウンボックスをクリックし、 目的の言語を選択します。           CiteSchare ほぼにログイン           374           1074	Username: Username: Username: Username: Username: Username: Construction:		Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Italiano 탄本語 한국어 Norsk
S (2017). 2 (2016) Witter of Control of Cont	□200 ■ カスタマイズ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	▲ 画面に表示	
投影画面やPCのメッセージ表示を日本語	高に コンフィグレーションファイル	スクリーンに表示される言 語:	日本語 ~
設定します。	<ul> <li>ディスプレイと音声</li> <li>W-51とネットワーク</li> <li>ゼ セキュリティー</li> </ul>	会源定名:	会議家の会前を入力してください。 このテキストは、fase Unitに接続されている曲曲でflutton の共和心理解が聞いてあ。」・サーのプバイスに表示されま マ (1947年3年回知後の)。より、)
①管理画面にアクセスします。	ゆ システム	場所の名前:	堪所の名前を入力してください。
2[カスタマイズ]メニュー、「画面に表示されるID」の順にク!	リックします。	ウェルカムメッセージ:	モバイル設定用のパスワードtaclickshare
ジプルダウンメニューより日本語を選択します。			<ul> <li>② 会員室供給の表示</li> <li>② ネットワーク情報の表示</li> </ul>
◎変更を保存ボタンを押します。	基本指定をアップデートするには、 Cickishareコンフィグレーションフィグレート 0 2021, Barro, All rights reserved.	画面に表示されるテキスト の大きさ:	♥ ソース名の表示 申 v

# 解像度を変更する

画面が出ない、端が切れる、など解像度が合わない場合は、表示機器に合わせて変更することができます。

1 Web管理画面にアクセスします。	▲ カスタマイズ	□ ディスプレイと音声 ■ 変更を保存	- 4
P.1 step 4 参照 2	<ul> <li>ディスプレイと音声</li> <li>ディスプレイと音声</li> </ul>	<b>Mikule:</b> nm +	-
<ul> <li>[ディスプレイと音声]メニューをクリックします。</li> </ul>	WRとネットワーク     ゼキュリティー     システム     サポート&アップデート	2019-20-76-88 2019-20-76-88 201287508(19): 	Θ
●解像度を、プルダウンメニューより選択します。     最適な解像度(表示デバイスの対応解像度に合わせる)を選択します。	事を確定をアップデートを多にし、 Cickbase RED.2.ゲートへようこそを 用りします		ディスプレイと参算
❹「変更を保存」ボタンを押します。			aran No.

音声出力方法を変更する

動画などを再生しても音声が出ない場合や、音を 出したくない場合は、設定を変更することができます。 ①Web管理画面にアクセスします。

#### P.1 step 4 参照

2 ディスプレイと音声メニューをクリックします。

●・音声を出す場合は「音声を有効化」にチェックします。・・・・ ◆ ⑤へ
 ・音声を出さない場合は「音声を無効化」にチェックします。

④音声出力から「Jack」「HDMI」「SPDIF」を選択します。

⑤ 変更を保存」をクリックします。

⑥ボタンを再ペアリングします。

# (音声を有効化している場合) PCの音声設定を確認します。 タスクトレイのスピーカーアイコンをクリックし、 「デバイス」が「ClickShare」になっているかどうかを確認します。 なっていなければ、「ClickShare」を選択します。 また、音量がミュートになっていないことを確認します。



スリープモードを変更する

ClickShareの待ち受け画面を常に表示しておきたい場合や、使っていない時間は電源オフの状態にしておきたい場合などに、スリープモードの設定を変更することができます。

#### 1Web管理画面にアクセスします。

#### P.1 step 4 参照

2[システム]メニューをクリックします。

❸[省電力]にて、「スタンバイまでの時間」とスタンバイモードを選択します。

カスタマイズ		
□ ディスプレイと音声		
♥ WI-FIとネットワーク	スタンパイまでの時間(分): 期限 1 5 10 15 30 45 60	
の ヤキュリティー	•	
0 012001	8 ± 1 = 5	
© システム	Base Unitがエコスタンバイモードに入ると、HDMI出力値号が無効になります。Base UnitのLEDが	
Base Unitのステータス	日く点演します。 Base Unitは次のいずれかのアクションでアウトブットを起動します。 A Provi Unitに接通しているPurtnetまたけマゴル	
日付と時刻	<ul> <li>Base Unitの入分ンパイボタンを押します。</li> <li>Base Unitの入分ンパイボタンを押します。</li> <li>Base UnitのLYBボートでPuttonをパクリングします。</li> </ul>	
省電力	<ul> <li>HDMIディスプレイに差し込む</li> <li>HDMIソースに差し込む</li> </ul>	
Button	O,Zø⊃J(7Æ−F	
ブラックボード	Base Unitが深いスタンバイモードになると、Wi-iiアクセスポイントやLAN接接を含むすべてのプロ	
◎ サポート&アップデート	センタンサットソリンしょう。 Base Unit: Base Unit: Base Anti-Caryクティブはネットワークがある場合はいつでも、ネット ワークスタンパイに時代します。 この時に、Base Unitのにお自く含然します。 ネットワークが現出されなければ、深いスタンパイ状態になり、Base UnitのLEDは描くなります。	
	Bee twick. 沈めい学れがのグションできゃりーースペンパイから話動します: ● ISA With A TAIL A	
基本設定をアップデートするには、 ClickShareコンフィグレーションウィザー 上・	Base Unitを深いスタンバイから認動させるには、スタンバイボタンを押す必要があります。	

# ClickShareベースユニットの無線LANの設定を変更する

お使いいただく環境に合わせて、無線LANの帯域や

#### SSID・パスワードを変更することができます。

NOTE:Wi-Fiの干渉を防止するための注意点

Web管理画面にアクセスします。

#### P.1 step 4 参照

2 [Wi-Fiとネットワーク] メニューをクリックします。

⑧[WiFi設定]にて、右上の「編集の設定」をクリックし、アクセス先IPアドレス、 SSID、無線LANの帯域やチャンネルなどを変更します。

④ボタンを再度ペアリングします。

P.3「ボタンのペアリングを行う」参照

≗ カスタマイズ	< WiFi設定				変更を破棄	変更を保存
⇒ ディスプレイと音声						
♥ Wi-Fiとネットワーク	IPアドレス:	192.168.2	.1			
WIFILE	サブネットマスク:	255.255.2	55.0			
LAN設定	新しいWi-FIパスフレーズ:	新しいりな	フレーズを入力	してください。		
ネットワーク統合 サービス	確認用Wi-Fiパスフレーズ:	10276-	-ズを確認してく	ださい。		
セキュリティー	SSID:	ClickShare	1871900030			
> システム		2 70− F	キャストSSID			
⇒ サポート&アップデート	周波频带域	2.4 GHz				
	チャンネル	1			•	
	信号の強さ(%):	25	50	75	100	
6本設定をアップデートするには、 <u>Iclishare 設定 ウィザードへようごそ</u> を R行します	MACPFUZ:	48:A9:D2:59	:42:D0			
BARCO		Wi-Rige	で利用可能なW	ebUl		

複数台のClickShareを近接して設置する場合、無線LANの帯域を調整いただくことで、電波干渉を回避することが可能です。 \*隣り合うClickShareが異なるチャンネルになるように調整する 5GHz・・・36,40,44,48のいずれかを選択する 2.4GH・・・1・6・11、2・7・12のように、5チャンネル空けて選択する \*部屋の広さによって電波の強度を調整する 例:中会議室:50%、大会議室75% ClickShareの電波出力範囲:見通しの良いところで最大30m

# パスワードを変更する

#### モバイル機器や、ゲストの接続を制限する場合に、無線LANのパスワードを変更することができます。

Web管理画面にアクセスします。

#### P.1 step 4 参照

2 [Wi-Fiとネットワーク] メニューをクリックします。

[WiFi設定]にて、「新しいWi-Fiパスフレーズ」「確認用のWi-Fiパスフレーズ」を入力します。

④ ボタンを再度ペアリングします。

P.3「ボタンのペアリングを行う」参照

	cius	lare.12211	76.2			E1463 *
▲ カスタマイズ ■ ディスプレイと音声	♥WiFi設定				キャンセル	2 業業化学学
♥ Wi-Rとネットワーク						
WIFIBZ	IDPPID-P:	79世スポ	K>F		~	
UNI設定 サービス	アクセスポイントモード設定					
0 セキュリティー	着しいWS-FJパスフレーズ:	RELYCZ	フレーズを入力し	ccdan.		
0 \$2754	確認着mi-FU(スフレース:	R271	ズを確認してくだ	ev.		
0 サポート&アップデート		2 70-F4	HP 72 INSSID			
	信号の張さ(%):	25	50	75	100	
		ClidShare	Configurator127	の利益力で利用可能	124	
基本設定をアップデートするには、 OxiShareコンフィグレーションウィザード。	<b>PERMIT</b>	5 GHz			*	

#### 管理者以外からの設定変更を制限する場合に、web管理画面のパスワードを変更することができます。

1Web管理画面にアクセスします。

#### P.1 step 4 参照

[セキュリティ]メニューをクリックします。

[パスワード]にて、「webUIパスワード」の、古いパスワードと新しいパスワードを入力します。

	0.69	hareコンフィギュレーター			BANG •	8
<ul> <li>カスタマイズ</li> <li>ディスプレイと音声</li> </ul>	א-פבא 🕄		京長生砂漠	RECAN		
♥ W-FIとネットワーク						
0 t+1974-	WebUI/Ct.9-F					
セキュリティレベル ノスワード	さいパスワード:	書いバスワードを入力してください。Base Unitがスタ				
O システム	MULV(スワード:	新しらい(スワードを入力します				
◎ サポート&アップデート	パスワードの構設	パスワードを発信します				
	ClickShare APUC2 7-F					
	新しいパスワード:	厳しいパスワードを入力します				
	パスワードの確認	ノロスワードを発信します				
基本設定をアップデートするには、						

最新のサポート情報は右記 ClickShare ユーザーサポートwebサイトに 掲載されております。こちらもあわせてご確認ください。 	ClickShareユーザーサポートwebサイト http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/
<ul> <li>上記の方法で解決しない場合は、ウチダヘルプデスクまでご相談ください。</li> <li>サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下の情報をご用意ください。</li> <li>弊社製品の種類及び製品型番(P/N)とシリアルナンバー(S/N)。</li> <li>ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合は その詳細を書きとめるか、スクリーンショットを保存してください。)</li> <li>ご使用中の ClickShare ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン。</li> </ul>	<b>ウチダヘルプデスク</b> 電話によるお問い合わせ:フリーダイヤル <b>ひ</b> 0120(101)884 携帯電話からはこちら :047(700)8203 ※受付時間/平日(月〜金)9時〜17時(弊社休業日を除く) Eメールによるお問い合わせ:ebos-help@esco.co.jp

オプションサービス(有償)として、各種初期設定作業を承っております。詳細は販売店・内田洋行営業担当までお問い合わせください。